



Hauptbedienoberfläche des VHE im Gegenstrombetrieb.

Von hier aus gelangt der Benutzer zu allen Funktionen des Simulators.




Prozessüberwachung.

Numerische und grafische Anzeige von Online-Werten



Regelungen und Reglerparameter.

Eingabefenster für die Auswahl von Regelkreis, Regler und Reglerparametern.



Störungen.

Fenster zur Eingabe von Störgrößen, um das Regelverhalten zu testen.